



**JETZT
STARTEN**

FERNBEDIENUNG KURZANLEITUNG

Hilfe aufrufen/Hilfe-Taste gedrückt halten, um mit weiterer Taste TV-Gerät zu steuern*
Durch Drücken der Hilfe-Taste werden Ihnen jederzeit die zur Verfügung stehenden Funktionen angezeigt.

Zeichen löschen
Zum vorherigen Stream wechseln

Kurzinfo einblenden
Sendungsdetails anzeigen

Seitenweise blättern (auf/ab)

Zurück

Lautstärke lauter (+) und leiser (-)

Stumm schalten
Vor-/Zurückspulen bzw. 2 h Vor-/Zurückspringen im TV-Guide
Schnelles Vor-/Zurückspulen bzw. 12 h Vor-/Zurückspringen im TV-Guide



1 Ein/Aus (Standby)

2 Zifferntasten

3 Teletext aufrufen

4 Suche aufrufen

5 Eingabe bestätigen

6 Senderliste einblenden

Navigationstasten

7 TV-Guide aufrufen

TV-Bild einblenden

8 RFT choice Übersicht aufrufen

Home-Seite

9 Sender auf (+) und ab (-)

10 Wiedergabe/Pause


(Recorder/Replay/Videothek)

11 Stopp (Recorder/Replay/Videothek)

Aktuelle Sendung (TV-Programm)

12 Funktionstasten

SCHNELLSTART ZU IHREM TV-ERLEBNIS



Schritt A

Verbinden Sie die RFT choice P510E bitte in dieser Reihenfolge:

- 1 HDMI-Kabel
- 2 Netzwerkverbindung über LAN oder WLAN
- 3 Netzteil

Schritt B

Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

Schritt C

Schalten Sie das TV-Gerät ein.

Schritt D

Folgen Sie den Anweisungen am TV-Gerät.



KONTAKT:



HILFE & LÖSUNGEN:



FAQ:



03381 52 61 0

service@rftkabel.de

rftkabel.de



Gebrauchsanleitung: Detaillierte Informationen zur Fernbedienung und zum Schnellstart finden Sie in der beiliegenden Gebrauchsanleitung oder scannen Sie diesen QR-Code ein:

* Nur mit vorheriger Programmierung der Fernbedienung möglich. (Siehe dazu Punkt 6 der Gebrauchsanleitung „Fernbedienung programmieren. Mit einer Fernbedienung TV-Gerät und RFT choice P510E bedienen.“)

